Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Source	TIMER AV	AV
DVD MENU MENU	Menu/DVD	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	[■][▮▮]	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BACK EXIT	Exit/Back	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	[◄ ►]	PICTURE FORMAT	Format
	→| ◪ ←	SEARCH TV/R	TV/R
	[i +] / [≡i]	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text / [≡][/≡][	REPEAT TEXT	Text
	▮▮/ ▮▮▶ / [▼]		Pause
	▶ / I/II	PLAY MODE ▶	Play
	▶ / I/II	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	◀◀ / [≡◀]		<<
	◀◀ / [≡◀]	SETTINGS OPT	Options
SUBTITLE	▶▶ / Subtitle	AD SUBT	Subt
SUBTITLE	▶▶ / Subtitle		>>
	▲	HOME SMART	Smart
	■ / [≡□]		Stop
	▮◀◀ / [≡↕]	ZOOM	Eject
	▮◀◀ / [≡↕]		I <<
	▶▶▮ / [◷] [≡X]		>>I
	▶▶▮ / [◷] [≡X]	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DVD MENU MENU	_Menu/DVD	TOP MENU MENU	Menu
BACK EXIT	_ Exit/Back	CLEAR EXIT	Exit
	_ Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	▮▮/▮▮▶ / [▼]		Pause
	▶ / I/II	PLAY MODE ▶	Play
	▶ / I/II	SOUND DUAL	Dual
	◀◀ / [≡◀]		<<
	◀◀ / [≡◀]	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	▶▶ / Subtitle		>>
SUBTITLE	▶▶ / Subtitle	AD SUBT	Subt
	▲	HOME SMART	Smart
	■ / [≡□]		Stop
	▮◀◀ / [≡↕]	ZOOM	Eject
	▮◀◀ / [≡↕]		I <<
	▶▶▮ / [◷][≡X]		>>I
	▶▶▮ / [◷][≡X]	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	– 7	7	7
8	– 8	8	8
9	– 9	9	9
0	0	0	0
	Source	TIMER AV	AV
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH –	Ch -
	Vol -	VOL –	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	▮▮/ ▮▮▶ / [▼]		Pause
CD1/II	▶ / I/II	PLAY MODE	Play
CD1/II	▶ / I/II	SOUND DUAL	Dual
	◀◀ / [≡]		<<
	◀◀ / [≡]	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	▶▶ / Subtitle		>>
SUBTITLE	▶▶ / Subtitle	AD SUBT	Subt
	▲	HOME SMART	Smart
	■ / [≡]		Stop
	▮◀◀ / [≡]	ZOOM	Eject
	▮◀◀ / [≡]		I <<
	▶▶▮ / [◷][≡X]	RETURN BACK	Back
	▶▶▮ / [◷][≡X]		>>I