Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Power Receiver		Power
	Display/▼	CH −	Ch -
	Menu/▲	+ CH	Ch +
	Return / Repeat	REPEAT TEXT	Text
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +
−	Volume -	VOL −	Vol -
	Tuning +	»	>>
	Tuning -	«	<<
	Up	▲	Up
	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right	▶	Right
	Down	▼	Down
RETURN /REPEAT	Return / Repeat	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PHONO	Phono	SHIFT + 1	Shift + 1
TAPE	Tape	SHIFT + 2	Shift + 2
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3
LINE 1	Line 1	SHIFT + 4	Shift + 4
LINE 2	Line 2	SHIFT + 5	Shift + 5
LINE 3	Line 3	SHIFT + 6	Shift + 6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DOCK	Dock	SHIFT + 7 Shift + 7		
TUNER	Tuner	SHIFT + 8 Shift + 8		
SPEAKERS A	Speakers A	A Red		
SPEAKERS B	Speakers B	B Green		
	Enter 2	FAV PRE-CH Pre Ch		
	Menu/▲	TOP MENU MENU Menu		
	Display/▼	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
	Top Menu/Shuffle	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP Sleep		
FM	FM	HOME SMART Smart		
AM	AM	APP MEDIA Media		
[A]	[A]	SHIFT + 9 Shift + 9		
	Power Source Line 2/Line 3	D Blue		
	Power Source	C Yellow		
	Preset +	>>I >>I		
	Preset -	I<< I<<		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power	Down	Down
Sleep	Sleep	Right	Right
Info	Info	Left	Left
FM	Smart	Enter	Ok
AM	Media	1	1
Tuning+	Ch +	2	2
Tuning-	Ch -	3	3
Preset +	Blue	4	4
Preset -	Yellow	5	5
Vol +	Vol +	6	6
Vol -	Vol -	7	7
Option	Options	8	8
Mute	Mute	9	9
Menu/▲	Menu	0	0
Display/▼	Shift + Info	+10	Guide
Return/Repeat	Back	Enter 2	Pre Ch
Up	Up	Power Source	Text

Line 1

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source Line2/Line3	TIMER AV	I<< CD	I<<
Phono	SHIFT + 1	>>I CD	>>I
Tape	SHIFT + 2		
CD	SHIFT + 3		
Line 1	SHIFT + 4		
Line 2	SHIFT + 5		
Line 3	SHIFT + 6		
Dock	SHIFT + 7		
Tuner	SHIFT + 8		
[A]	SHIFT + 9		
Power Source	SHIFT + Power		
Play CD	PLAY MODE ▶		
Stop CD	■		
Pause CD	II		
Disc Skip CD	REC MODE ●		
<< CD	<<		
>> CD	>>		