Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Power		Power		Vol +	VOL +	Vol +
1	1	TV 1	1		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
2	2	DVD 2	2		PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
3	3	CD - STB 3	3		Vol -	VOL −	Vol -
4	4	VIDEO 4	4		[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
5	5	TAPE 5	5		PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
6	6	TUNER 6	6	DUAL	Dual	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7	7	AUX - HDD 7	7	AUDIO ADJ	ADJ Audio	TITLE SOUND	Sound / Title
8	8	USB 8	8	VIDEO ADJ	ADJ Video	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
9	9	BLUETOOTH 9	9	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		Up		Up
0	0	HDMI - SAT 0	0		Left		Left
PRE PR	PRE PR	RETURN BACK	Back / Return	OK	OK	OK	OK
DTV /ATV	DTV/ATV	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		Right		Right
PR LIST	PR List	LIST SMART	Smart / List	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ECO	ECO	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TELETEXT Teletext	GOTO TEXT Text / Goto		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
SUBPAGE Subpage	SURROUND Eject / Surround		
INDEX Index	MEDIA DISPLAY Display / Media		
HOLD Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
REVEAL Reveal	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /		
FREEZE Freeze	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Play/Pause	SLOW Play / Slow		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		