Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Up		Up
	Power		Power
	Left		Left
OK SELECT	OK / Select	OK	OK
	Right		Right
MENU M	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
PRESETS	Presets	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Vol-	VOL −	Vol-
	Vol+	+ VOL	Vol+
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
SWAP	Swap	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
TV/DTV	TV / DTV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red / Page+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
	Red / Page+	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green / Page-	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Green / Page-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SCREEN	Screen	FORMAT / PICTURE	Picture / Format
LANG	Lang	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
SLEEP	Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer
	[≡]	GOTO / TEXT	Text / Goto
	[≡X]	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EPG	EPG	-/-- / GUIDE / EPG	Guide / EPG / -/--
	[■][■■]	MEDIA / DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung