Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	[i +] / [?]	DISPLAY INFO	Info
A/B	A/B/ [÷]	SEARCH TV/R	TV/R
	Input / [÷]	TIMER AV	AV
	[ ]	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	- / - -	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Recall	RETURN BACK	Back
	Timer / [≡i]	DISC NAV LIST	List
	Timer / [X]	PROG SLEEP	Sleep
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
	Prog-	CH –	Ch -
	(↔)	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Red/ Sound	A	Red
	Green/ ☼	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue/ [+]	D	Bl ue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung