Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
FAV	FAV	Fav / Marker / PC	
0	0	0	0
TXT	TXT	Text / Goto	
	Red	Red / Netflix / Search	
	Green	Green / APP / Repeat	
	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	
	Blue	Blue / Prime Video / Random	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	Exit / Cancel / Clear	
?	?	D. Menu / Top	
@	@	Smart / List	
MENU	Menu	Menu / Home	
	Up	Up	
BACK	Back	Back / Return	
	Left	Left	
OK	OK	OK	
	Right	Right	
TOOLS	Tools	Setup / OPT /	
	Down	Down	
GUIDE	Guide	Guide / EPG / -/--	
+	Vol +	Vol +	
	Source	AV / Input / RDS	
+ P	P+	CH+ / Page+	
–	Vol -	Vol -	
	Mute	Mute / Dimmer	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P –	P-	CH PAGE –	CH- / Page-		
⏮	I <	PRESET- ⏮	I << / Preset-		
⏭	>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
⏪	<<	TUNE- ⏪	<< / Tune-		
⏩	>>	TUNE+ ⏩	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	..O	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	[...]..	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
My Media	My Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		