Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power		Back		Back / Return
	Source		AV / Input / RDS		Down		Down
	TV		Shift + 1		Menu		Menu / Home
	Teletext		Text / Goto		<<		<< / Tune-
	Dual Screen		Audio / Lang I/II		Play / Pause		Play / Slow
	Subtitle		Subtitle / EQ		Play / Pause		Pause / Step / Freeze
	Format		Picture / Format		>>		>> / Tune+
	Red / Demo		Red / Netflix / Search		Stop / Cancel		Stop / Hold
	Green		Green / APP / Repeat		Rec		Rec / Rec Mode
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		Vol +		Vol +
	Blue		Blue / Prime Video / Random		Mute		Mute / Dimmer
	Guide		Guide / EPG / -/--		P+		CH+ / Page+
	Up		Up		Vol -		Vol -
	Info		Info / Angle		P-		CH- / Page-
	Left		Left		1		1
	OK		OK		2		2
	Right		Right		3		3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
CLOCK	Clock	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
0 .@	0	HDMI - SAT 0	0		
P⇄P	P⇄P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
AUREA	Aurea Up	LIST SMART	Smart / List		
AMBILIGHT	Ambilight	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Aurea Down	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		