Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY /ON	Standby / On		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MONO	Mono	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
DISP	Disp	DISPLAY INFO	Info
CD	CD	C	Yellow
⏏	Eject CD	ZOOM ⏏	Eject
TAPE	Tape	A	Red
TUNER	Tuner	B	Green
LINE 1.2	Line 1.2	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
10/0	10/0	0	0
>10	>10	-/-- GUIDE	Guide
CLR	CLR	CLEAR EXIT	Exit
ST.WIDE	ST. Wide	ECO 3D	3D
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
RANDOM	Random	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual
▶/II ◀▶	Play / Pause / Pl Rev.	PLAY MODE ▶	Play
▶/II ◀▶	Play / Pause / Pl Rev.	II	Pause
■	Stop	■	Stop
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
−·I◀◀	I << / -	I«	I <<
▶▶I·+	>>I / +	»I	>>I
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VOL – Vol -	VOL – Vol -		