Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
IPTV	Red/IPTV	A	Red
VOD	Green/VOD	B	Green
YOUTUBE	Yellow/YouTube	C	Yellow
QURAN	Blue/Quran	D	Blue
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
SAT	SAT	HOME SMART	Smart
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
i	i	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Up		Up
OK	OK	OK	Ok
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
+ PAGE	Page+	+ CH	Ch +
PAGE –	Page-	CH –	Ch -
1	1	1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt		
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
TV/R	TV/R
Page+	Ch +
Page-	Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
IPTV	Media
VOD	Smart
Info	Info
Menu	Menu
Exit	Exit
Recall	Back
Up	Up
Down	Down
OK	Ok
Right	Right
Left	Left
Red/YouTube	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue/Quran	Blue
Audio	Dual
TTX/CC	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Source	TIMER AV	AV		
EPG	-/-- GUIDE	Guide		
SUB	AD SUBT	Subt		
Filelist	DISC NAV LIST	List		
SAT	ECO 3D	3D		
<<	<<	<<		
>>	>>	>>		
Play	PLAY MODE ▶	Play		
Pause	II	Pause		
I <<	I<<	I <<		
>>I	>>I	>>I		
Stop	■	Stop		
Rec/Timeshift	REC MODE ●	Rec		