Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV / Radio	TV/ Radio /
0	0
←PR	Back / Return
EPG	Guide / EPG / -/--
Up / PR+	Up
Up / PR+	Shift + Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Left / Vol -	Shift + Left
Left / Vol -	Left
OK / List	OK
OK / List	Shift + OK
Right / Vol +	Shift + Right
Right / Vol +	Right
Info	Info / Angle
Down / PR-	Shift + Down
Down / PR-	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red / Audio	Shift + Red / Netflix /
Red / Audio	Red / Netflix / Search
Page+	CH+ / Page+
Yellow / Subtitl	Shift + Yellow / YouTube /
Yellow / Subtitl	Yellow / YouTube / Repeat
Page-	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green / TXT	SHIFT + APP REPEAT		
Green / TXT	APP REPEAT		
Pause	STEP-FREEZE		
Blue / L/R	Prime Video RANDOM		
: :	GOTO TEXT		
FAV	PC FAV MARKER		
UHF	OPT-TOOLS SETUP		
PAL / NTSC	TOP MENU D.MENU		
Record	REC MODE		
Play	SLOW		
Stop	HOLD		
TV / AV	RDS AV INPUT		
<<	TUNE-		
>>	TUNE+		
< Seek	SHIFT + TUNE-		
Seek >	SHIFT + TUNE+		