Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	[i+] / [?]	DISPLAY INFO	Info
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
Google Play	Google Play	APP MEDIA	Media
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
REC LIST	Rec List	DISC NAV LIST	List
	Source	TIMER AV	AV
	☼	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
TV	Tv	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Pre Ch		
CH+	Ch +		
CH-	Ch -		
Audio	Dual		
[...]	Subt		
Help	Options		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
Rec	Rec		
Pause	Pause		
Exit	Exit		