Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
P/N	P/N	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	A	Red
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
V-MODE	V-Mode	PICTURE FORMAT	Format
OSD	OSD	APP MEDIA	Media
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
TITLE	Title	DISPLAY INFO	Info
PBC/ MENU	PBC/ Menu	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up		Up
▼	Down		Down
▶	Right		Right
◀	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
■	Stop		Stop
⏯	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏯	Pause		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
>>I	>>I	>>I	>>I
I <<	I <<	I <<	I <<
>>	>>	>>	>>
<<	<<	<<	<<
Vol +	Vol +	VOL +	Vol +
Vol -	Vol -	VOL -	Vol -
Mute	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung