Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Menu Left	Left
Audio Off	Mute	Next	>>|
Slow Down	Ch -	Progr.	Sleep
Stop	Stop	Prev.	|<<
Slow Up	Ch +	OK Enter	Ok
Auto/Track	Red	Top Menu	Shift + Menu
Pause	Pause	Menu Right	Right
Subt.	Subt	Menu Down	Down
Rep/A-B	Shift + Text	Volume+	Vol +
Title	List	Volume-	Vol -
Repeat/1/All	Text	1	1
Zoom	Shift + Eject	2	2
DVD/TV	Media	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	Mark	Shift + Pre Ch
Display	Info	Digest	Shift + Info
Return	Back	Rewind	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play
Record	Rec
F. Forward	>>
R/L	Green
Pbc	Yellow
5	5
6	6
7	7
8	8
Video	Smart
9	9
Syst. Preset	D. Menu
+10	Guide
Angle	Format
0	0
C/CH	Pre Ch
Open/Close	Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Np	Shift + Subt
Input Source	AV
Setup	Options
Audio	Dual
3D	3D