Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
<<	I << / Preset-
>>	>>I / Preset+
:Q	Sound / Title
TV Play	Eject / Surround
Format	Picture / Format
Live TV	TV/Radio /
☰	D.Menu / Top
⚙	Setup / OPT /
Green / TTX	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source	AV / Input / RDS
Home	Menu / Home
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Del	Exit / Cancel / Clear
Blue / Info	Info / Angle
Back	Back / Return
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Internet	Smart / List
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Mouse	Display / Media
1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
EPG	Red / EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
↩	↩	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
EPG	Red / EPG	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
TTX	Green / TTX	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
FAV	Yellow / FAV	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
INFO	Blue / Info	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
FAV	Yellow / FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		