Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power TV	Power	PR- TV	Ch -
1 TV	1	Play TV	Play
2 TV	2	<< TV	<<
3 TV	3	>> TV	>>
4 TV	4	Record TV	Rec
5 TV	5	Stop TV	Stop
6 TV	6	Pause TV	Pause
7 TV	7	Exit TV	Exit
8 TV	8	Menu TV	Menu
9 TV	9	Violet/Text TV	Text
0/-- TV	0	Red/Presets TV	Red
AV TV	AV	Green/List TV	Green
Vol +	Vol +	Yellow/Info TV	Yellow
Vol -	Vol -	Blue/Guide TV	Blue
Mute	Mute	Up TV	Up
Return TV	Back	Down TV	Down
PR+ TV	Ch +	Right/Zoom+	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left / Zoom- TV	Left
OK TV	Ok
TV	TV/R
Demo TV	Pre Ch
VCR	Smart
SAT	Media
DVD	Options
AUX	Format
AMP	3D
Power AUX	Shift + Power
Red/Presets	Shift + Red
Green/List AUX	Shift + Green
Yellow/Info AU	Shift + Yellow
Blue/Guide AUX	Shift + Blue
Up AUX	Shift + Up
OK AUX	Shift + Ok
Down AUX	Shift + Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right / Zoom+	Shift + Right
Left / Zoom- AUX	Shift + Left
Exit AUX	Shift + Exit
Menu AUX	Shift + Menu
Violet/Text AU	Shift + Text
Return AUX	Shift + Back
PR+ AUX	Shift + Ch +
PR- AUX	Shift + Ch -
1 AUX	Shift + 1
2 AUX	Shift + 2
3 AUX	Shift + 3
4 AUX	Shift + 4
5 AUX	Shift + 5
6 AUX	Shift + 6
7 AUX	Shift + 7
8 AUX	Shift + 8
9 AUX	Shift + 9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0/--	0 AUX	SHIFT + 0		
PLAY	Play AUX	SHIFT + PLAY MODE		
REVERSE	<< AUX	SHIFT + <<		
FORWARD	>> AUX	SHIFT + >>		
STOP	Stop AUX	SHIFT + ■		
RECORD	Record AUX	SHIFT + REC MODE		
PAUSE	Pause AUX	SHIFT + II		
AV	AV AUX	SHIFT + TIMER AV		
DEMO	Demo AUX	SHIFT + FAV PRE-CH		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVD	Power	PR+ DVD	Ch +
Red/Presets	Red	PR- DVD	Ch -
Green/List DVD	Green	1 DVD	1
Yellow/Info DVD	Yellow	2 DVD	2
Blue/Guide DVD	Blue	3 DVD	3
Violet/Text DVD	Text	4 DVD	4
Up DVD	Up	5 DVD	5
Down DVD	Down	6 DVD	6
Right/Zoom+	Right	7 DVD	7
Left/Zoom- DVD	Left	8 DVD	8
OK DVD	Ok	9 DVD	9
Exit DVD	Exit	0 DVD	0
Menu DVD	Menu	AV DVD	AV
Vol +	Vol +	Demo DVD	Pre Ch
Vol -	Vol -	Play DVD	Play
Mute	Mute	<< DVD	<<
Return DVD	Back	>> DVD	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Record DVD	REC MODE Rec
Stop DVD	Stop
Pause	Pause
TV	SEARCH TV/R TV/R
VCR	HOME SMART Smart
SAT	APP MEDIA Media
DVD	SETTINGS OPT Options
AUX	PICTURE FORMAT Format
AMP	ECO 3D 3D
Power VCR	SHIFT + Power Shift + Power
Red/Presets	SHIFT + A Shift + Red
Green/List VCR	SHIFT + B Shift + Green
Yellow/Info VC	SHIFT + C Shift + Yellow
Blue/Guide VCR	SHIFT + D Shift + Blue
Violet/Text VC	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Exit VCR	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit
Menu VCR	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up VCR	SHIFT + ▲ Shift + Up
Down VCR	SHIFT + ▼ Shift + Down
Right/Zoom+	SHIFT + ▶ Shift + Right
Left/Zoom- VCR	SHIFT + ◀ Shift + Left
OK VCR	SHIFT + OK Shift + Ok
Return VCR	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back
PR+ VCR	SHIFT + + CH Shift + Ch +
PR- VCR	SHIFT + CH − Shift + Ch -
1 VCR	SHIFT + 1 Shift + 1
2 VCR	SHIFT + 2 Shift + 2
3 VCR	SHIFT + 3 Shift + 3
4 VCR	SHIFT + 4 Shift + 4
5 VCR	SHIFT + 5 Shift + 5
6 VCR	SHIFT + 6 Shift + 6
7 VCR	SHIFT + 7 Shift + 7
8 VCR	SHIFT + 8 Shift + 8
9 VCR	SHIFT + 9 Shift + 9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0/-- 0 VCR	SHIFT + 0 Shift + 0		
REVERSE << VCR	SHIFT + << Shift + <<		
FORWARD >> VCR	SHIFT + >> Shift + >>		
PLAY Play VCR	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play		
AV AV VCR	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
STOP Stop VCR	SHIFT + ■ Shift + Stop		
RECORD Record VCR	SHIFT + REC MODE ● Shift + Rec		
PAUSE Pause VCR	SHIFT + II Shift + Pause		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
VCR	VCR	HOME SMART	Smart
SAT	SAT	APP MEDIA	Media
DVD	DVD	SETTINGS OPT	Options
AUX	AUX	PICTURE FORMAT	Format
AMP	AMP	ECO 3D	3D
PRESETS	Red/Presets	A	Red
LIST	Green/List	B	Green
INFO	Yellow/Info	C	Yellow
GUIDE	Blue/Guide	D	Blue
TEXT	Violet/Text	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down
ZOOM +	Right/Zoom+		Right
ZOOM -	Left/Zoom-		Left
OK	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
- VOL	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
- PR	PR-	CH -	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0/--	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
DEMO	Demo	FAV PRE-CH	Pre Ch
REVERSE	<<	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FORWARD	>>	>>	>>
RECORD	Record	REC MODE	Rec
STOP	Stop	■	Stop
PAUSE	Pause	II	Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	VCR	HOME SMART	Smart
	SAT	APP MEDIA	Media
	DVD	SETTINGS OPT	Options
	AUX	PICTURE FORMAT	Format
	AMP	ECO 3D	3D
	Red/Presets	A	Red
	Yellow/Info	C	Yellow
	Blue/Guide	D	Blue
	Violet/Text	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down
	Right/Zoom+		Right
	Left/Zoom-		Left
	OK	OK	Ok
	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Return	RETURN BACK	Back
	PR+	+ CH	Ch +
	PR-	CH −	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AV	AV	TIMER AV	AV
REVERSE	<<	<<	<<
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
FORWARD	>>	>>	>>
RECORD	Recor d	REC MODE	Rec
STOP	St op		St op
PAUSE	Pause		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung