| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON/STANDBY | On / Standby | | Power |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| VCR/DVR | VCR / DVR | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| CBL/SAT | CBL / SAT | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| GAME/TV | GAME / TV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| MULTI CH | MULTI CH | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| AUX | AUX | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| TAPE | TAPE | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| TUNER | TUNER | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| CD | CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| PHONO | PHONO | SHIFT + LANG I/II AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| CH DISC | CH/Disc+ / | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL | Vol + | VOL | Vol + |
| ALBUM | CH/Disc- / Albun | CH PAGE | CH- / Page- |
| VOL | Vol - | VOL | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| GUIDE/TOP MENU SP A/B | SP A/B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Up | | Up |
| PREV CH/MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| PLAYLIST /CATEGORY | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| PLAYLIST /CATEGORY | Right | | Right |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Down | | Down |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Pause / Play Rev | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|
| MOVIE/TV SEARCH | Movie/TV | SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media | | |
| MUSIC REPEAT | Music | SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List | | |
| GAME RANDOM | Game | LIST SMART Smart / List | | |
| THX PLAY MODE | THX | FORMAT PICTURE Picture / Format | | |
| 1 | 1 | TV 1 1 | | |
| 2 | 2 | DVD 2 2 | | |
| 3 | 3 | CD - STB 3 3 | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 4 | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 9 | | |
| --/--- 10 +10 D.TUN DIMMER | D. TUN | SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9 | | |
| --/--- 10 +10 D.TUN DIMMER | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer | | |
| 11 0 | 0 | HDMI - SAT 0 0 | | |
| CLR SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP Sleep / Timer | | |