Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
EJECT OPEN/CLOSE	Eject / Open-Close	SURROUND	Eject / Surround
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AV/INPUT	AV/Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
FORWARD	>>	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BACKWARD	<<	TUNE-	<< / Tune-
SKIP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
SKIP	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
DISC MENU/LIST	Disc Menu/List	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
ENTER	Enter	OK	OK
PR/CH TRK	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
PR/CH TRK	PR/CH/TRK+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	PR/CH/TRK-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	O)) / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	[...] / Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
I.SKIP	I.Skip	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
CHP. ADD	CHP. ADD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV/VCR	TV/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DUBBING	Dubbing	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
PLAY MODE	Play Mode	LIST SMART	Smart / List
THUMBNAIL	Thumbnail	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
AV/INPUT	AV/Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol - Tv	VOL –	Vol -
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	PR/CH- Tv	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /