Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
TV/ RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
5 jkl	5	5	5
4 ghi	4	4	4
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
	[i +] / [?]	DISPLAY INFO	Info
	[≡]	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
Google Play	Google-Play	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
ACTION MENU	Action Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
HOME	Home	HOME SMART	Smart
DISCOVER	Discover	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TV	TV	ECO 3D	3D
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
PROG +	Prog+	CH +	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
DIGITAL/ ANALOG	Digital / Analog	PROG SLEEP	Sleep
	Mute	MUTE	Mute
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	>>	>>	>>
	I <<	I <<	I <<
	Pause	II	Pause
	>>I	>>I	>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Stop	■	Stop
	[. . .]	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HELP	Help	PICTURE FORMAT	Format
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List