| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| OPEN/ CLOSE | Open/ Close | ZOOM | Eject |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10+ | 10+ | GUIDE | Guide |
| SUBTITLE | Subtitle | SUBT | Subt |
| LANGUAGE | Language | DUAL | Dual |
| TITLE | Title | SMART | Smart |
| ANGLE | Angle | A | Red |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TIME | Time | AV | AV |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| SLOW | Slow | FORMAT | Format |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| PAUSE | Pause | | Pause |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| STOP | Stop | | Stop |
| MENU | Menu | MENU | Menu |
| DISPLAY | Display | INFO | Info |
| SETUP | Setup | OPT | Options |
| GOTO | Goto | 3D | 3D |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| REV | << | << | << | | |
| FWD | >> | >> | >> | | |
| PREV | I << | I << | I << | | |
| NEXT | >>I | >>I | >>I | | |
| A-B | A- B | DISC NAV LIST | Li st | | |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text | | |
| STEP | St ep | C | Yel l ow | | |
| RETURN | Ret ur n | RETURN BACK | Back | | |
| PROG | Pr og | PROG SLEEP | Sl eep | | |
| P/N | P/ N | CLEAR EXIT | Exi t | | |
| PBC | PBC | FAV PRE-CH | Pr e Ch | | |
| RANDOM | Random | APP MEDIA | Medi a | | |
| DIGEST | Di gest | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | | |
| L/R | L/ R | SHIFT + HOME SMART | Shi f t + Smar t | | |
| MODE | Mode | SEARCH TV/R | TV/ R | | |
| PSCAN/NORMAL | HD | D | Bl ue | | |
| | | | | | |