Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AMP Power	Power
Power	Shift + Power
Sleep	Sleep
Dimmer	Media
Internet Radio	Shift + 1
USB	Shift + 2
Music Servers	Shift + 3
Optical 1	Shift + 4
Optical 2	Shift + 5
Coaxial	Shift + 6
CD	Shift + 7
Bluetooth	Shift + 8
USB-DAC	Shift + 9
I<<	I<<
Play	Play
Pause	Pause
>>I	>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop
Favorites Call	Red
Favorites Add	Green
Input Up	Ch +
Input Down	Ch -
Source Direct	AV
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Queue	Pre Ch
Option	Options
Back	Back
Setup	Menu
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ENTER	Enter	OK	Ok		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
+10	+10	GUIDE	Guide		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit		
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep		
RANDOM	Random	HOME SMART	Smart		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		