Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+100	Guide
Display	Info
Mute	Mute
Menu	Menu
CH+	Ch +
CH-	Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
TV / Video	TV/R
P. Mode	Format
S. Mode	Dual
Pre-CH	Pre Ch
Sleep	Sleep
Clear	Exit
P. Size	Eject
<< REW	<<
Play	Play
>> FF	>>
Pause	Pause
Stop	Stop
TRK Up	>>I
TRK Up	Up
TRK Down	I <<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TRK Down	Down		
Still	Ok		