Mandis shop

Edenwood BDS41

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
Bass-	Vol-		
Bass+	Vol+		
-	CH- / Page-		
+	CH+ / Page+		
Input	AV / Input / RDS		
Mute	Mute / Dimmer		
>I	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
I<	I<< / Preset-		
Bluetooth	9		
EQ	Subtitle / EQ		

https://remotecontrols.at/de/Edenwood/1061935-93505-ersatzfernbedienung-fur-Edenwood-BDS41.html