Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
AVR Power On		Power	OK		OK
Mute		Mute / Dimmer	Right		Right
Play		Play / Slow	Back/Exit		Exit / Cancel / Clear
Pause		Pause / Step / Freeze	Down		Down
Stop		Stop / Hold	Last		Back / Return
<<		<< / Tune-	Vol+		Vol+
>>		>> / Tune+	AVR		Smart / List
I<<		I<< / Preset-	CH/Page Up		CH+ / Page+
>>I		>>I / Preset+	Vol-		Vol-
Audio Effects		Audio / Lang I/II	CH/Page Down		CH- / Page-
Surround Modes		Eject / Surround	1		1
Video Modes		Picture / Format	2		2
Sleep		Sleep / Timer	3		3
Menu		Menu / Home	4		4
Up		Up	5		5
Info		Info / Angle	6		6
Left		Left	7		7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	USB 8 8	Cable/Sat	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0
9	BLUETOOTH 9 9		
0	HDMI - SAT 0 0		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
AVR Power Off	SHIFT + Power Shift + Power		
Tv	SHIFT + TV 1 Shift + 1		
Blu-ray	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
DVR	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3		
iPod	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
Network	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
Radio	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
AUX	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7		
Game	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
Media Server	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
1	TV 1	1
DVR	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DVR Power On		Power
2	DVD 2	2
3	CD - STB 3	3
4	VIDEO 4	4
5	TAPE 5	5
6	TUNER 6	6
7	AUX - HDD 7	7
8	USB 8	8
9	BLUETOOTH 9	9
0	HDMI - SAT 0	0
Menu	HOME MENU	Menu / Home
Up		Up
Down		Down
Right		Right
Left		Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol+	+ VOL	Vol+
Vol-	VOL −	Vol-
CH/Page Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH/Page Down	CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Bluray Power	Power	Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Last	Back / Return
Play	Play / Slow	Vol+	Vol+
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol-	Vol-
Stop	Stop / Hold	Blu-ray	Display / Media
Rec	Rec / Rec Mode	1	1
<<	<< / Tune-	2	2
>>	>> / Tune+	3	3
I<<	I<< / Preset-	4	4
>>I	>>I / Preset+	5	5
Disc Menu	D.Menu / Top	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Up	Up	8	8
Left	Left	9	9
OK	OK	0	0
Right	Right	Red	Red / Netflix / Search
Back/Exit	Exit / Cancel / Clear	Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Bluray Power Off	Shift + Power

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AVR Power On	Power
AVR Power Off	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Menu	Menu / Home
Back/Exit	Exit / Cancel / Clear
Last	Back / Return
Up	Up
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer
CH/Page Up	CH+ / Page+
CH/Page Down	CH- / Page-
Pause	Pause / Step / Freeze
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AVR	AVR	LIST SMART	Smart / List
Audio Effects	Audio Effects	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Video Modes	Video Modes	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Surround Modes	Surround Modes	SURROUND ⏏	Eject / Surround
Cable/Sat	Cable/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
Blu-ray	Blu-ray	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
iPod	iPod	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
Radio	Radio	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DVR	DVR	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
Game	Game	SHIFT + USB 8	Shift + 8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Media Server	Media Server	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
Network	Network	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5