Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TV/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	TV/TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Cancel	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
	Reveal	SHIFT +	LIST SMART Shift + Smart / List
	DTV	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Hold	HOLD	Stop / Hold
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Subpage	SHIFT +	MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Vol -	VOL	Vol -
	Channel List	LIST SMART	Smart / List
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Down		Down
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	I <<	PRESET-	I << / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze