Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power TV	Power
Mute	Mute
▢	Info
☼	3D
Input	AV
◨	TV/R
[X]	Exit
Aspect	Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
Recall / -/--	Shift + Guide
[i+] / [?]	Smart
Recall / -/--	Pre Ch
Hold	Shift + Stop
Guide	Guide
Rec M.S.	Rec
Memory Stick	Media
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Red / <<	Red
Red / <<	<<
Green / Stop	Green
Green / Stop	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow / Play	C Yellow		
Yellow / Play	PLAY MODE ▶ Play		
Blue / >>	D Blue		
Blue / >>	>>		
Vol +	+ VOL Vol +		
Vol -	VOL − Vol -		
Text	REPEAT TEXT Text		
Prog+	+ CH Ch +		
Prog-	CH − Ch -		
Menu	TOP MENU MENU Menu		