Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	On	Power	
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
N	N	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
R	R	ANGLE INFO	Info / Angle
◀	Left	◀	Left
■	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
[+]	[+]	GOTO TEXT	Text / Goto
POS./SIZE	POS/Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PICTURE	[ ]/Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	[♪]/Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	Input 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2	Input 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
3	Input 3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PC	Input PC	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PC	Input PC	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH ^	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
V	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
−	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ID SET C	C/ID Set	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
ID ALL -/--	-/--/ID All	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ASPECT	[+]/Aspect	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SURROUND	(↔)/Surround	SURROUND	Eject / Surround
OFF TIMER	Off Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MULTI PIP	Multi PIP	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SWAP	Swap	RETURN BACK	Back / Return
SELECT	Select	LIST SMART	Smart / List
MOVE ZOOM	Move/Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom/

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	On	Power	
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
N	N	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
R	R	ANGLE INFO	Info / Angle
◀	Left	◀	Left
■	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
[+]	[+]	GOTO TEXT	Text / Goto
POS./SIZE	POS/Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PICTURE	[ ]/Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	[♪]/Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	Input 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2	Input 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
3	Input 3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PC	Input PC	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PC	Input PC	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH ^	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
V	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
−	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0
ASPECT	[+] / Aspect	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SURROUND	(↔) / Surround	SURROUND ⏏	Eject / Surround
OFF TIMER	Off Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MULTI PIP	Multi PIP	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SWAP	Swap	RETURN BACK	Back / Return
SELECT	Select	LIST SMART	Smart / List
MOVE ZOOM	Move/ Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung