| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| CH | Up / CH+ | | Up |
| CH | Up / CH+ | + CH | Ch + |
| VOL – | Left / Vol - | | Left |
| VOL – | Left / Vol - | VOL – | Vol - |
| VOL + | Right / Vol + | | Right |
| VOL + | Right / Vol + | + VOL | Vol + |
| CH | Down / CH- | CH – | Ch - |
| CH | Down / CH- | | Down |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| P.M | Red / P.M | A | Red |
| P.M | Red / P.M | PICTURE FORMAT | Format |
| S.M | Green / S.M | B | Green |
| S.M | Green / S.M | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| FAV. | Yellow / FAV | C | Yellow |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| FAV. | Yellow / FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| SLP | Blue / SLP | D | Blue |
| ZOOM | Zoom | ZOOM | Eject |
| FREEZE | Freeze | II | Pause |
| SLP | Blue / SLP | PROG SLEEP | Sleep |
| DSP/CAPS | DSP / CAPS | DISPLAY INFO | Info |
| | Recall | RETURN BACK | Back |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | 2 | 2 |
| 3 DEF | 3 | 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | 6 | 6 |
| 7 PQR | 7 | 7 | 7 |
| 8 STUV | 8 | 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | 9 | 9 |
| 0 * | 0 | 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| -/-- | Guide |
| Input | AV |
| PIP | Smart |
| POP | Media |
| PIP-POS | Shift + Smart |
| M.WIN | TV/R |
| Active-WIN | Shift + TV/R |
| TIMER | Shift + AV |
| STEREO | Dual |
| SWAP | Exit |
| TEXT | Text |
| MIX | Shift + Text |
| HOLD | Stop |
| UPDATE | Options |
| REVEAL | Subt |
| SIZE | Shift + Eject |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |