Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PWR On/Off	Power
Lang./Rewind	Shift + Dual
Mute	Mute
App	Smart
Epg	Shift + Guide
Opt?	Options
Info	Info
Subt.List	Subt
Sleep Timer	Sleep
TV	TV/R
Video	D. Menu
Text	Text
Zoom	Eject
TV/SAT	AV
Menu	Menu
Menu Up	Up
Display	Shift + Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu Left	Left
OK Enter	Ok
Menu Right	Right
Exit	Exit
Menu Down	Down
Back	Back
Volume+	Vol +
CH/Page+	Ch +
Volume-	Vol -
Audio	Dual
CH/Page-	Ch -
1. ?	1
2abc	2
3def	3
4ghi	4
5jkl	5
6mno	6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7pqrs	7
8tuv	8
9wxyz	9
Guide Pilote	Guide
0/10	0
FAV Pref.	Pre Ch
Red	Red
Dev	List
West	I<<
Green	Green
Yellow	Yellow
East	>>I
Freeze	Stop
Blue	Blue
Dec/Pause	Pause
Browse	Media
	Shift + Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Lang./Rewind	<<
H/V Play	Play
LNB F. Forward	>>
	Shift + Ch -