| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute |
| PP | Pre Ch |
| I-II | Dual |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| -- | Guide |
| P<P | Back |
| Menu | Menu |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Info | Info |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| P+ | Ch + |
| P- | Ch - |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Red/ Sound | Red |
| Green/ Picture | Green |
| Yellow/ Feature | Yellow |
| Blue/ Install | Blue |
| TV | TV/ R |
| AV | AV |
| [ ≡] | Text |
| [ / ≡] | Media |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | [ ≡o] | | Subt | | |
| | [ ≡+] | | Format | | |
| | [ ≡x] | | Options | | |
| | [ ≡♦] | | 3D | | |
| | [ ≡?] | | Smart | | |
| | [ ≡i ] | | Exit | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |