Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Down/ CH-	Down
Mute	Mute	Vol +	Vol +
1	1	Right	Right
2	2	Left	Left
3	3	Vol -	Vol -
4	4	OK	Ok
5	5	Exit	Exit
6	6	Audio	Dual
7	7	Red	Red
8	8	Menu	Menu
9	9	PgUp	Ch +
0	0	PgDn	Ch -
SAT	Smart	FAV	Pre Ch
Zoom	Eject	EPG	Guide
FAV+	>>I	Tv/ Radio	TV/ R
FAV-	I <<	Green	Green
Up/ CH+	Up	Recall	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PAUSE Yellow	C Yellow		
PAUSE Pause	Pause		
INFO Blue	D Blue		
INFO Info	DISPLAY INFO Info		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1Caps	1	1	1
2ABC	2	2	2
3DEF	3	3	3
4GHI	4	4	4
5JKL	5	5	5
6MNO	6	6	6
7PQRS	7	7	7
8TUV	8	8	8
9WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
SAT	SAT	HOME SMART	Smart
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
FAV+	FAV+	>>I	>>I
FAV-	FAV-	I<<	I<<
CHA	Up/ CH+		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CHV	Down/ CH-		Down
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Right		Right
VOL	Left		Left
VOL	Vol -	VOL -	Vol -
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Red	A	Red
PGUP	PgUp	CH +	Ch +
PGDW	PgDn	CH -	Ch -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EPG	EPG	GUIDE	Guide
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Green	B	Green
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PAUSE	Yellow	C	Yellow		
PAUSE	Pause	II	Pause		
INFO	Blue	D	Blue		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Down/ CH-	Down
Mute	Mute	Right	Right
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Vol -	Vol -
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	Exit	Exit
6	6	Audio	Dual
7	7	Red	Red
8	8	Menu	Menu
9	9	PgUp	Ch +
0	0	PgDn	Ch -
SAT	Smart	FAV	Pre Ch
Zoom	Eject	EPG	Guide
FAV+	>>I	Tv/ Radio	TV/ R
FAV-	I <<	Green	Green
Up/ CH+	Up	Recall	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAUSE	Pause		Pause				
PAUSE	Yellow	C	Yellow				
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info				
INFO	Blue	D	Blue				