Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/OFF	On/Off	ON/OFF	Power
Freeview Play	Freeview Play	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE	Guide
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH +	CH+	CH +	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
You Tube	You Tube	HOME SMART	Smart
APPS	APPs	SHIFT +	APP MEDIA Shift + Media
DVD MENU	Rec/DVD Menu	REC MODE	Rec
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
DVD SET UP REC LIST	Rec List/DVD	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
GOTO	Red/Goto	A	Red
A-B	Green/A-B	B	Green
ANGLE	Yellow/Angle	C	Yellow
REPEAT	Blue/Repeat	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung