Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
PMODE	PMode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
AMODE	AMode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
DTV Enter	DTV Enter	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH+		Up
VOL-	Left / Vol -		Left
VOL-	Left / Vol -	VOL −	Vol -
CH+	Up / CH+	+ CH	Ch +
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
VOL+	Right / Vol +		Right
VOL+	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
CH-	Down / CH-		Down
CH-	Down / CH-	CH −	Ch -
EPG	EPG / Eject	-/-- GUIDE	Guide
EPG	EPG / Eject	ZOOM	Eject

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red / <<	A	Red
	Red / <<	<<	<<
	Green / >>	B	Green
	Green / >>	>>	>>
	Yellow / I<<	C	Yellow
	Yellow / I<<	I<<	I<<
	Blue / >>I	D	Blue
	Blue / >>I	>>I	>>I
Teletext	Teletext	REPEAT TEXT	Text
TITLE Subtitle	Subtitle / Titl	AD SUBT	Subt
MENU Reveal	Reveal / Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
OSD Index	Index / OSD	APP MEDIA	Media
SUB Size	Size / Sub	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
REP Hold	Hold / Rep	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
Cancel	Cancel / Up	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
Cancel	Cancel / Up	SHIFT + ▲	Shift + Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO Mixer	Mixer / Audio	SETTINGS OPT	Options
SET P.Up	P. Up / Set	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
P.Down	P. Down / Left	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
P.Down	P. Down / Left	SHIFT + ◀	Shift + Left
OK Sub.Left	Sub. Left / OK	SHIFT + I<<	Shift + I<<
OK Sub.Left	Sub. Left / OK	SHIFT + OK	Shift + Ok
Sub.Right	Sub. Right / Righ	SHIFT + >>I	Shift + >>I
Sub.Right	Sub. Right / Righ	SHIFT + ▶	Shift + Right
List	List / Play/Paus	DISC NAV LIST	List
List	List / Play/Paus	PLAY MODE ▶	Play
TV/RD	TV/RD / Stop	SEARCH TV/R	TV/R
TV/RD	TV/RD / Stop	■	Stop
Pause	Pause / Down	II	Pause
Pause	Pause / Down	SHIFT + ▼	Shift + Down
ANGLE Info	Info / Angle	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info