Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV/VCR	TV/ VCR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shi f t + 2
P	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Vol +	VOL +	Vol +
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Vol -	VOL −	Vol -
O/AV	0/ AV	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
O/AV	0/ AV	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
info	I nf o	ANGLE INFO	I nf o / Angl e
SETUP MENU	Set up / Menu	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
SETUP MENU	Set up / Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
	Up		Up
	Lef t		Lef t
ENTER	Ent er / [≡]	OK	OK
ENTER	Ent er / [≡]	GOTO TEXT	Text / Got o
	Ri ght		Ri ght
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Down		Down
CANCEL	Cancel / [≡♦]	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	TRK/ Ski p- / I <<	PRESET-	I << / Pr eset -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	TRK/Skip-/>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
	Stop	HOLD Stop	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE Pause	Pause / Step / Freeze
REC/OTR	Rec/Otr	REC MODE	Rec / Rec Mode
TIMER REC	Time Rec	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
INDEX/	Index/[≡☻]/[≡□]	LIST SMART	Smart / List
	II>	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /
REPEAT A-B PROGRAM	Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT A-B PROGRAM	Repeat	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
JUMP/ SP/LP	Jump/[≡+]/SP/LP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ANGLE 00:00:00	Angle/00:00:00	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
SUBTITLE ZERO	Subtitle/Zero	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM/	Zoom/[≡?]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TITLE ATR	Title/ATR	TITLE SOUND	Sound / Title
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PLAY MODE	Play Mode/P→P	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Eject	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround