Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
HDD	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7
USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8
Standby/On	Power
Open/Close	SURROUND Eject / Surround
1	TV 1 1
2	DVD 2 2
3	CD-STB 3 3
4	VIDEO 4 4
5	TAPE 5 5
6	TUNER 6 6
7	AUX-HDD 7 7
8	USB 8 8
9	BLUETOOTH 9 9
TV/DVD	MEDIA DISPLAY Display / Media
0	HDMI-SAT 0 0
Input Sel	RDS AV INPUT AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I<<	PRESET- I<< / Preset-
Tv Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
>>I	PRESET+ >>I / Preset+
<<	TUNE- << / Tune-
Stop	HOLD Stop / Hold
Play	SLOW Play / Slow
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
>>	TUNE+ >> / Tune+
Tv Vol +	VOL +
DTV/Analog	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
Prog+	CH PAGE + CH+ / Page+
Tv Vol -	VOL -
Prog-	CH PAGE - CH- / Page-
Menu	HOME MENU Menu / Home
Return	RETURN BACK Back / Return
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Title List/Disc Menu	D. Menu / Top
Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Play List/Title Menu	Smart / List
Red/Subtitle	Red / Netflix / Search
Red/Subtitle	Subtitle / EQ
Green/Rec	Green / APP / Repeat
Green/Rec	Shift + Rec / Rec Mode
Yellow/ALT	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/FAV List	Blue / Prime Video / Random
Guide	Guide / EPG / -/--
Marker / Tv/Radi	Fav / Marker / PC
Marker / Tv/Radi	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Repeat/Timer	Shift + Green / APP /
Repeat/Timer	Sleep / Timer
Text	Text / Goto
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Pause/Time Shift	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Tv Standby/On		Power		
	1		1		
	2		2		
	3		3		
	4		4		
	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	9		9		
	0		0		
	Input Sel		AV / Input / RDS		
	Tv Mute		Mute / Dimmer		
	Tv Vol +		Vol +		
	Prog+		CH+ / Page+		
	Tv Vol -		Vol -		
	Prog-		CH- / Page-		