Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
On/Off		Power	Store Text		Setup / OPT /
Mute		Mute / Dimmer	Text		Text / Goto
Update		Play / Slow	TV/AV		AV / Input / RDS
Reveal		Pause / Step / Freeze	Menu		Menu / Home
Txt Stop		Stop / Hold	Menu Up		Up
Tone-		<< / Tune-	Info		Info / Angle
Tone+		>> / Tune+	Menu Left		Left
Contrast-		I<< / Preset-	OK Enter		OK
Contrast+		>>I / Preset+	Menu Right		Right
Color- S.Std		Sound / Title	Menu Off		Exit / Cancel / Clear
Menu audio		Audio / Lang I/II	Menu Down		Down
Subt.List		Subtitle / EQ	Back		Back / Return
4.# 16:9		Picture / Format	Volume+		Vol +
Txt Expand		Zoom / Size	Chan.Up		CH+ / Page+
Sleep Timer		Sleep / Timer	Volume-		Vol -
Return TV		TV/Radio /	Display		Display / Media
Menu video		D.Menu / Top Menu	Chan.Down		CH- / Page-

Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1	Level L	SHIFT + Left: Shift + Left
2	2	Level R/Woofer	SHIFT + Right: Shift + Right
3	3	Audio+	SHIFT + VOL+: Shift + Vol +
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Guide -/-- 1.	GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--		
0/10	0		
2. Fav P/C 2.	FAV MARKER: Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT: Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random		
Nicam/Mono	SHIFT + AUDIO: Shift + Audio / Lang I/II		