Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
FAVORITE PROGRAM	Favorite Program	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/VCR	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
AD-SKIP	AD-Skip	-/-- GUIDE	Guide
REC/OTR	Rec/OTR	REC MODE	Rec
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
PLAY	Play	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
/F FWD	>>/F. FWD		>>
/REW	<<</REW		<<
PAUSE/STILL	Pause/Still		Pause
STOP	Stop		Stop
	Channel/Tracking	+ CH	Ch +
	Channel/Tracking	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK CLK/CNT	OK/CLK/CNT	OK	Ok
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
i MENU	i/Menu	TOP MENU MENU	Menu
SPEED	Speed	HOME SMART	Smart
AV	AV	TIMER AV	AV
REC. END SEARCH	Rec End Search	ECO 3D	3D
CHILD LOCK	Child Lock	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VISS	VI SS	SETTINGS OPT	Opt i ons
A-TR	A- TR	SOUND DUAL	Dual
ZERO	Zer o/ Back	RETURN BACK	Back
OTPB	OTPB	DISPLAY INFO	I nf o

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung