Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue	D	Blue
	[≡]	TOP MENU MENU	Menu
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Back	RETURN BACK	Back
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Smart	HOME SMART	Smart
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
CH.List	CH. List	DISC NAV LIST	List
	Stop		Stop
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	[++]	SETTINGS OPT	Options
YouTube	YouTube	SEARCH TV/R	TV/R
Google Play	Google Play	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung