Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up / Ch+	+ CH	Ch +
	Up / Ch+		Up
	Down / Ch-	CH −	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down / Ch-		Down
VOL	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Right / Vol +		Right
VOL	Left / Vol -	VOL −	Vol -
VOL	Left / Vol -		Left
OK /STORE	Ok/Store	OK	Ok
i	Info	DISPLAY INFO	Info
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
EPG	Epg	GUIDE	Guide
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Audio	SOUND DUAL	Dual
VIEW	View	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SAT Sat	APP MEDIA Medi a		