Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	Mute		Mute / Dimmer
	4		4
	5		5
	6		6
	Recall		Back / Return
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	CH+		CH+ / Page+
	Exit		Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	OK		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Pg Up		Shift + CH+ /
	Down		Down
	CH-		CH- / Page-
	Pg Dn		Shift + CH- /
	Tv/Radio		TV/Radio /
	Info		Info / Angle
	FAV		Fav / Marker / PC
	Audio		Audio / Lang I/II
	Sub-T		Subtitle / EQ
	TTX		Text / Goto
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Play		Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
Red/ <<	Red / Netflix / Search		
Green/ >>	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ PVR	Blue / Prime Video / Random		