Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Eco	3D
Guide	Guide
Menu	Menu
Exit	Exit
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
OK	Ok
Right	Right
Left	Left
Option	Options
Return	Back
Info	Info
Mute	Mute
P+	Ch +
P-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Text	Text
Subtitle	Subt
List	List
TV	TV/R
O)/Lang	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung