Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Power		Power
PARTY	Party	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PURE DIRECT	Purte Direct	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
HDMI OUT	HDMI Out	HDMI - SAT 0	0
SCENE	Scene	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
INPUT	Input -	SHIFT +	Shift + Left
INPUT	Input +	SHIFT +	Shift + Right
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NET	NET	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
BLUETOOTH	BLUETOOTH	BLUETOOTH 9	9
PRESET	Preset -	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset -
PRESET	Preset +	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset +
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	⚙ Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	☰ List	LIST SMART	Smart / List
	Left		Left
	↵ Enter	OK	OK
	Right		Right
	⮌ Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
?	?	GOTO TEXT	Text / Goto
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
HOME	Home	MEDIA DISPLAY	Display / Media
POP-UP /MENU	Pop-Up / Menu	HOME MENU	Menu / Home
PROGRAM	Program+	CH PAGE	CH+ / Page+
ENHANCER	Enhancer	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOLUME	Volume+	VOL	Vol +
PROGRAM	Program-	CH PAGE	CH- / Page-
SUR. DECODE	Sur. Decode	SURROUND	Eject / Surround
VOLUME	Volume-	VOL	Vol -
BASS	Bass	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
STRAIGHT	Straight	TITLE SOUND	Sound / Title
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
MEMORY	Play / Memory	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TUNING	<< / Tuning-	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
BAND	Pause / Band	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TUNING	>> / Tuning+	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Power		Power
PARTY	Party	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PURE DIRECT	Purte Direct	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
HDMI OUT	HDMI Out	HDMI - SAT 0	0
SCENE	Scene	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
INPUT -	Input -	SHIFT +	Shift + Left
INPUT +	Input +	SHIFT +	Shift + Right
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NET	NET	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
BLUETOOTH	BLUETOOTH	BLUETOOTH 9	9
PRESET	Preset -	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset -
PRESET	Preset +	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset +
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
⚙	⚙ Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
☰	☰ List	LIST SMART	Smart / List
◀	Left	◀	Left
↵	↵ Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
⮌	⮌ Back	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
?	?	GOTO TEXT	Text / Goto		
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
HOME	Home	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
POP-UP /MENU	Pop-Up / Menu	HOME MENU	Menu / Home		
PROGRAM	Program+	CH PAGE	CH+ / Page+		
ENHANCER	Enhancer	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
VOLUME	Volume+	VOL	Vol +		
PROGRAM	Program-	CH PAGE	CH- / Page-		
VOLUME	Volume-	VOL	Vol -		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
MEMORY	Play / Memory	SLOW	Play / Slow		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
TUNING	<< / Tuning-	TUNE-	<< / Tune-		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
BAND	Pause / Band	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
TUNING	>> / Tuning+	TUNE+	>> / Tune+		