Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On / Stand By	Power
Clock / Timer	AV
RDS ASPM	Shift + 1
Direct	Media
RDS PTY	Shift + 2
On Screen	Shift + Options
RDS Disp	Shift + 3
Clear / Displa	Exit
Clear / Displa	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
0	0
+10	Guide
Memory /	Mute
Zoom	Eject
Subtitle	Subt
Menu	Menu
Return	Back
Up / Tuning+	Up
Down / Tuning-	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
I<< / << / Preset	<<
I<< / << / Preset	I<<
>>I / >> /	>>I
>>I / >> /	>>

Preset +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
USB Play/Pause	SHIFT + PLAY MODE		
Slow	SHIFT +		
DVD/CD	PLAY MODE		
Stop			
Still II>			
DVD/CD	D		
USB	C		
AUX	A		
TUNER	B		
Audio	SOUND DUAL		
Dolby	SETTINGS OPT		
Volume-	VOL		
Volume+	VOL		