Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute
	TV		Media
	Text		Text
	Info		Info
	PIP		Smart
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--		+ Shift + Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Source		AV
	Menu		Menu
	DTV Guide		Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	PR+		Ch +
	PR-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Exit		Exit
	ARC		3D
	Recall		Back
	Mx		+ Shift + Text
	Subpage		Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Hold	Options
Size	Eject
Reveal	+ Shift + Options
Update	Play
Index	+ Shift + Info
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Text Store	Pause
Blue	Blue
PIP Prog+	>>
S. Select	Sleep
PIP Prog-	<<
DTV Page-	I <<
DTV Setup	D. Menu
Tv/Radio	TV/R
DTV Page+	>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PC	+ Shift + Media
Dual I-II	Dual
Sleep/Timer	+ Shift + Power
Still	+ Shift + Subt
SSM	+ Shift + Dual
Text List	List
PSM	Format
DTV Fav	Pre Ch
PIP Input	+ Shift + Red
PIP Position	+ Shift + Yellow
PIP Size	+ Shift + Green
Swap	+ Shift + Back