Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
SET	Set	TOP MENU MENU	Menu
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PGM	PGM	FAV PRE-CH	Pre Ch
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
CD ▶/II	CD Play	PLAY MODE ▶	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CD ▶/II	CD Pause	II	Pause
CD ▶/II	CD Play/Pause	▲	Up
TUNER/BAND	Tuner/Band	A	Red
TUNER/BAND	Tuner/Band	◀	Left
TAPE ◀▶	Tape <>	B	Green
TAPE ◀▶	Tape <>	▶	Right
STOP ■	Stop	■	Stop
STOP ■	Stop	▼	Down
I◀◀ P.CAL	I<< P.Call	I<<	I<<
CALL ▶▶I	P.Call >>I	>>I	>>I
◀◀ TUNI	<< Tuning	<<	<<
UNING ▶▶	Tuning >>	>>	>>
AUX	AUX	TIMER AV	AV
ENTER	Enter	OK	Ok
O.T.E.	O.T.E.	SEARCH TV/R	TV/R
REC	Rec	REC MODE	Rec
• PTY • TIME DISPLAY	Time Display/PTY	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Tape EQ		Options
	Sound		Dual
	Tone		Subt
	Repeat		Text
	Random		Media
	Mute		Mute
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung