Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
ATV/DTV	ATV/DTV	HOME SMART	Smart
NR.	NR.	PLAY MODE ▶	Play
STILL	Still	❚❚	Pause
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
NICAM/A2	Nicam/A2	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Surround	DISC NAV LIST	List
BASS	Bass	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
+ CHANNEL	Channel +	+ CH	Ch +
CHANNEL −	Channel -	CH −	Ch -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MENU ATV	ATV Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU DVB	DVB Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
EPG / [≡i]	Guide
FAV / [≡◆]	Pre Ch
Sub-T / [≡▯]	Subt
Audio / [≡X]	Media
TV/RD / [≡●]	TV/R
Timer / [≡?]	Shift + AV
[≡◇]	3D
[≡...]	Shift + Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PIP On/Off	Shift + 1
PIP Position	Shift + 2
PIP Size	Shift + 3
PIP Window	Shift + 4
PIP Swap	Shift + 5