| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| CLOCK/ SELECT | Clock Timer | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| K/TIMER SET | Clock/Timer Set | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| FM MODE | FM Mode | ▼ | Down |
| GROUP | Group | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| GROUP SKIP | Group Skip | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| TUNING MODE | Tuning Mode | ▲ | Up |
| MENU/NO | Menu/No | HOME MENU | Menu / Home |
| NAME EDIT SELECT | Name Edit/Select | CH PAGE – | CH- / Page- |
| ENTER/YES | Enter/Yes | OK | OK |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| ABC 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| DEF 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| GHI 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| JKL 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| MNO 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PQRS 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| TUV 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| WXYZ 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| >10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 10/0 | 10/0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| CURSOR ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| CURSOR ◀◀ | ← Cursor | ◀ | Left |
| SCROLL | Scroll | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| CURSOR ▶▶ | Cursor → | ▶ | Right |
| CURSOR ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| – ⏮ | I<<- | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| + ⏭ | >>I / + | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| FUNCTION | Function | LIST SMART | Smart / List |
| TUNER BAND | Tuner/Band | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| TUNER BAND | Tuner/Band | ANGLE INFO | Info / Angle |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| MD Play/Pause MD | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| CD Play/Pause CD | SLOW Play / Slow | | |
| TAPE <> Tape | SURROUND Eject / Surround | | |
| TAPE <> Tape | SHIFT + SLOW Shift + Play / | | |
| MD Rec MD | REC MODE Rec / Rec Mode | | |
| Stop | HOLD Stop / Hold | | |
| VOL Vol + | VOL + Vol + | | |
| PLAY MODE Play Mode | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / | | |
| REPEAT Repeat | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| DSG DSG | TITLE SOUND Sound / Title | | |
| BASS/TRE Bass/Tre | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II | | |
| Vol - | VOL - Vol - | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |