Mandis shop

003456

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
STANDBY/ON	Power
REPEAT / FM	Text
REPEAT A-B	Eject
SHUFFLE	D. Menu
VOL +	Vol +
VOL -	Vol -
PLAY/PAUSE	Play
STOP	Stop
/\	Up
</I<</TUNING -	I<<
</I<</TUNING -	Left
ENTER	Ok
>/>>I/TUNING	>>I
>/>>I/TUNING	Right
\/	Down
MENU	Menu
MUTE	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PROGRAM	Sleep
S.BASS	Dual
CLOCK	AV
DIMMER	Guide
SLEEP/TIMER	Format

https://remotecontrols.at/de/1063352-84735-ersatzfernbedienung-fur-RC-1265.html