Mandis shop

CDM700

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power
Display	Info
Random	Media
Intro	Ok
Repeat/Scan	Text
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Tuning/Skip Up	Ch +
Tuning/Skip Down	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
0	0
+10	Guide
Band	TV/R
Time/Program	Menu
Play	Play
Pause	Pause
Tape	Red
Tuner	Green
CD	Yellow
Stop	Stop

https://remotes.a/de/Grundig/1647-304-ersatzfernbedienung-fur-Grundig-CDM700.htm