Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby/On	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
10	Guide
+10	Pre Ch
Display	Info
Cancel	Exit
Top Menu	Shift + Menu
Return	Shift + Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Set Up	Options
Set	D. Menu
Menu	Menu
On Screen	Red
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Back	Back
Play DVD/CD	Play
FM/AM/AUX	TV/R
Disc Select	Blue
<> Tape	Yellow
Pause	Pause
Stop	Stop
Disc Rec Mode	Rec

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	<</ Slow-		<<
	>>/ Slow+		>>
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK/ TIMER	Clock/ Timer	TIMER AV	AV
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
A.STANDBY	A. Standby	SHIFT +	Shift + Power
BASS/ TREBLE	Bass/ Treble	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
FADE MUTING	Fade Muting	MUTE	Mute
RHYTHM AX	Rhythm AX	HOME SMART	Smart
	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -
REPEAT A-B REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
FM/PLAY MODE REV.MODE	FM Play Mode	B	Green
REPEAT A-B REPEAT	Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
FM/PLAY MODE REV.MODE	REV Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I << Group/ Titl	CH –	Ch -
	Group/ Title >>	+ CH	Ch +
AUDIO 1	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUB TITLE 2	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE 3	Angle	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
ZOOM 4	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
VFP 6	VFP	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
DVD LEVEL 9	DVD Level	DISC NAV LIST	List
PROGRESSIVE 0	Progressive	PICTURE FORMAT	Format
PAGE + +10	Page+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PAGE – 10	Page-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
3D PHONIC 7	3D Phonic	ECO 3D	3D