Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Menu Off	Exit
Mute	Mute	Back	Back
Update	Smart	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop	Chan. Up	Ch +
Reveal	Media	Volume-	Vol -
Info	Shift + Info	Menu audio	Dual
Subt. List	Subt	Chan. Down	Ch -
Sleep Timer	Sleep	1	1
Return TV	TV/R	2	2
Menu video	D. Menu	3	3
Text	Text	4	4
Txt Expand	Eject	5	5
Menu	Menu	6	6
Display	Info	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	Ok	9	9
Menu Right	Right	Guide -/-- 1.	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0/10	0		
2. Fav P/C 2.	PRE-CH	Pre Ch	
Blue	D	Blue	
Mix Scan	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R	
Color + P. Std	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual	
Bright + Mode	DISC NAV LIST	List	
Disp	ECO 3D	3D	
Tune-	«	<<	
Tune+	»	>>	
Bright - Sys	SETTINGS OPT	Options	
Contrast +	▲	Up	
Color - S. Std	PICTURE FORMAT	Format	
Contrast -	▼	Down	
Surround	A	Red	